

BÅREBO PRO POWER

SENSOR



S LED-PANNLAMPA

N LED-HODELYKT

FI LED-OTSALAMPPU

Bårebo Nordic AB
Box 50304, Hemsögatan 14
202 13 MALMÖ
www.barebo.com

BÅREBO PRO POWER

S

LED-PANNLAMPA MED BERÖRINGSFRI SENSOR

Art. Nr: 964668

LJUSLÄGEN

Steg 1 = 50 % ljusstyrka
Steg 2 = 100 % ljusstyrka

BATTERITIPS

Försök aldrig ladda batterierna och blanda inte nya och använda batterier. Använd alltid batterier av hög kvalitet och samma typ. Vi rekommenderar alkaliska batterier. För att förhindra att batterierna läcker ska de tas ut ur lampan om den inte ska användas under en



Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna in batterier till en miljöstation eller återvinningscentral, alternativt returnera dem till återförsäljaren. WEEE-symbolen betyder att batterier inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall.

N

LED-HODELYKT MED BERÖRINGSFRI SENSOR

Art. No: 964668

LYSFUNKSJON

Trinn 1 = 50 % lysstyrke
Trinn 2 = 100 % lysstyrke

BATTERITIPS

Du må aldri prøve å lade batteriene, og du må aldri bruke både gamle og nye batterier. Bruk alltid like kvalitetsbatterier av samme type. Alkalinebatterier anbefales. For å unngå lekkasje fra batteriene bør de fjernes fra lykten når den ikke skal brukes på en



Brukte batterier skal kasseres på egnet måte eller leveres til forhandleren. WEEE-symbolet betyr at batteriene ikke skal kastes i husholdningsavfallet.

FI

LED-OTSALAMPPU KOSKETUKSETTOMALLA ANTURILLA

Tuotenro: 964668

VALOTOIMINTO

Vaihe 1= 50% valon tuotto
Vaihe 2= 100% valon tuotto

PARISTOVIHJEET

Älä koskaan yritä ladata paristoja tai yhdistele käytettyjä ja uusia paristoja. Käytä aina yhteensopivia, korkealaatuisia ja samantyyppisiä paristoja. Alkaliparistojen käyttö suositeltavaa. Paristojen vuotamisen estämiseksi poista paristot lampusta, jos



Kuluttajat ovat lain nojalla velvoitettuja viemään paristot ympäristö- tai kierrätyskeskuksiin tai palauttamaan ne jälleenmyyjille. WEEE-symboli tarkoittaa, että paristoja ei saa hävittää sekajätteen mukana.

SENSORFUNKTION

Beröringsfri sensor för på/av
Rör händerna långsamt framför sensorn för att tända/släcka ljuset.

längre tid. Förbrukade batterier ska tas ut och kasseras som farligt avfall i enlighet med nationella regler. För bästa möjliga batterikapacitet bör lampan förvaras i rumstemperatur.

SENSORFUNKSJON

Beröringsfri sensorbryter for å slå den på og av
Beveg hånden sakte foran sensoren for å slå på/av lykten.

stund. Brukte batterier skal kasseres som farlig avfall i samsvar med gjeldende regler. For å bevare batterikapaciteten bør lykten oppbevares i romtemperatur.

ANTURITOIMINTO

Kosketukseton on/off-anturikytkin
Sytytä ja sammuta lamppu liikuttamalla kättäsi hitaasti anturin edessä.

lamppu on pitkään käyttämättä. Käytetyt paristot tulisi poistaa ja hävittää ongelmajätteenä kansallisten säädösten mukaisesti. Paristojen kapasiteetin säilyttämiseksi lamppua tulisi säilyttää huoneenlämmössä.