

# BÅREBO<sup>®</sup> PRO-POWER

BRUKSANVISNING - HÅNDBOK - KÄYTTÖOHJE



962478



## Säkerhetsföreskrifter

**Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!**

**Spara bruksanvisningen för framtida referens.**

- Titta inte direkt in i tänd strålkastare.
- Strålkastaren får endast laddas inomhus.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Trasigt skyddsglas måste bytas direkt. Använd originaldelar.
- När strålkastaren inte laddas ska tätningssluggen vara monterat.
- Skadad strålkastare eller laddare måste repareras av tillverkaren eller kvalificerad servicetekniker.
- Strålkastaren ska laddas minst var 6:e månad.

## Användning

Börja med att ladda din strålkastare så den blir fulladdad. Detta gör du genom att ansluta laddaren till undersidan av batteriet. När strålkastaren är fulladdad kopplar du bort laddaren och trycker i tätningssluggen.

Röd indikering = batteriet laddas

Grön indikering = batteriet fulladdat

Strålkastaren kan vara tänd även under laddning. Men då tar laddningen längre tid.

Starta strålkastaren genom att slå om strömbrytaren på undersidan av batteriet.

230V laddaren till strålkastaren är för inomhusanvändning och därför ska strålkastaren ALLTID laddas inomhus i torr miljö. Strålkastaren kan användas både utomhus och inomhus.



## Teknisk data

Inspänning laddare	100-240VAC
Utspänning laddare	12VDC
Utström laddare	2A
Batteri	Li-po, 7,4V 4,0Ah
Batteritid	Ca 3h
Laddtid	Ca 4h
Effekt LED	10W
Ljusbild (Lumen)	900 lm
Färgtemperatur	4000-4500K
Kapslingsklass strålkastaren	IP54
Kapslingsklass laddaren	IP20
Arbetstemperatur	-20 +50°C

BÅREBO® PRO-POWER

## Sikkerhetsanvisninger

### Les bruksanvisningen nøye før bruk!

### Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.

- Ikke se direkte inn i en tent lyskaster.
- Lyskasteren må bare lades innendørs.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Beskyttelsesglass som er gått i stykker, må skiftes umiddelbart.  
Bruk originale deler.
- Når lyskasteren ikke står til lading, skal tetningspluggen være montert.
- Skadet lyskaster eller lader må repareres av produsenten eller en kvalifisert servicetekniker.
- Lyskasteren skal lades minst hver sjettede mån.

## Bruk

Start med å lade lyskasteren til den er fulladet. Det gjøres ved å koble laderen til undersiden av batteriet. Når lyskasteren er fulladet, kobler du fra laderen og setter inn tetningspluggen.

Rød lampe = batteriet lades

Grønn lampe = batteriet er fulladet

Lyskasteren kan være tent også under lading. Da tar ladingen imidlertid lengre tid.

Start lyskasteren ved å vri på strømbryteren bak på lyskasteren.

Laderen (230 V) til lyskasteren er beregnet på innendørs bruk, og lyskasteren skal derfor ALLTID lades inne i tørre omgivelser. Lyskasteren kan brukes både utendørs og innendørs.



## Tekniske data

Inngående spenning lader	100-240VAC
Utgående spenning lader	12VDC
Utgående strøm lader	2A
Batteri	Li-po, 7,4V 4,0Ah
Batteritid	Cirka 3 t
Ladetid	Cirka 4 t
Effekt LED	10W
Lysmengde (Lumen)	900 lm
Fargetemperatur	4000-4500K
Kapslingsklasse lyskaster	IP54
Kapslingsklasse lader	IP20
Driftstemperatur	-20 +50°C

BÅREBO® PRO-POWER

## Turvallisuusohjeet

**Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä!**

**Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten.**

- Älä katso suoraan valonheittimeen, kun se on sytytetty.
- Valonheitin on aina ladattava sisätiloissa.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava heti. Käytä alkuperäisosa.
- Kun valonheitin ei ole latauksessa, tiivistystulpan on oltava paikallaan.
- Vaurioitunut valonheitin tai latauslaite on annettava valmistajan tai ammattitaitoisen huoltoteknikon korjattavaksi.
- Valonheitin on ladattava vähintään 6 kuukauden välein.

## Käyttö

Aloita lataamalla valonheittimen akku täyteen. Se tehdään liittämällä latauslaite akun alapinnalla olevaan liitäntään. Kun akku on latautunut täyteen, irrota latauslaite ja paina tiivistetulppa paikalleen.

Punainen merkkivalo = akku latautuu

Vihreä merkkivalo = akku on täynnä

Valonheitin voi olla palamassa myös latauksen aikana. Silloin lataus kestää kuitenkin pidempään.

Valonheitin sytytetään painamalla akun alapinnalla olevaa katkaisijaa.

Valonheittimen 230 V:n latauslaite on tarkoitettu sisäkäyttöön, ja sen vuoksi valonheitin on AINA ladattava kuivissa sisätiloissa. Valonheitintä voi käyttää sekä ulkona että sisällä.



## Tekniske data

Tulojännite, latauslaite	100-240VAC
Lähtöjännite, latauslaite	12VDC
Lähtövirta, latauslaite	2A
Akku	Li-po, 7,4V 4,0Ah
Akun toiminta-aika	n. 3 h
Latausaika	n. 4 h
LED-lampun teho	10W
Valovirta (lumen)	900 lm
Väriämpötila	4000-4500K.
Kotelointiluokka, valonheitin	IP54
Kotelointiluokka, latauslaite	IP20
Työlämpötila	-20 -+50°C

**BÅREBO® PRO-POWER**