

GARAGEPORTHÅLLARE T212Z

Monteringsanvisning

1. Montera karmfäste enl. figur.
Borra 4 hål för träskruv.
2. För in armen i karmfästet till hakarna låser och montera dörrfästet på armen med bulten.
3. Markera dörrfästets plats på dörren i öppet läge med armen vågrätt.
Max. öppn. vinkel 100°.
Borra 4 hål för träskruv.
Rörliga delar inoljas.

