

BÅREBO

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE



Bårebo Nordic AB
Box 50304, Hemsögatan 14
202 13 MALMÖ

www.barebo.com

JORDFELSBRYTARE

Användbar till olika elektriska apparater som handverktyg, tvätt-maskiner och vattenkokare mm. Om läckström uppstår stängs strömmen automatiskt av och förhindrar allvarliga olyckor.

Instruktion/Anslutning

Sätt i jordfelsbrytaren i vägguttaget med texten rättvänd och anslut därefter apparatens kontakt direkt i den. Fungerar med alla sorts apparater som ansluts till vägguttag. Tryck kort på "RESET" och brytaren är nu klar, brytaren slår ifrån när läck- eller felströmmar uppstår. Jordfelsbrytaren är utrustad med nollspän-ningsutlösare och måste återställas manuellt vid strömavbrott.

Funktionstest

Före användning gör en funktionstest enligt följande:

Tryck på "TEST"-knappen, jordfelsbrytaren bryter och indikerar svart i indikatorfönstret.

Tryck "RESET" för att återställa strömmen och indikatorfönstret blir åter rött.

Varning!

Gör funktionstest enligt ovan innan användning. Om jordfelsbrytaren löser ut då apparat anslutits kan det vara fel på apparaten. Använd då inte apparaten innan någon sakkunnig har undersökt den. Om jordfelsbrytaren inte löser ut när man gör testen är det något fel på den, var god kontakta inköpsstället för råd. Notera att användning av jordfelsbrytare är ett extra skydd och att den inte får användas i stället för normal elsäkerhet.

Specifikationer
Art.nr.: 961520
Typ: EMP200S-1
Märkspänning: 230V~50 Hz

Max effekt: 3680W
Utlösningsström: 30 mA
Utlösningstid: < 30 ms
Kapslingsklass: IP44, Klass A

JORDFEILBRYTER

Kan brukes til ulike elektriske apparater som håndholdt elektrisk verktøy, vaskemaskiner og vannkoker m.m. Hvis det oppstår lekk-strøm, slås strømmen automatisk av og hindrer alvorlige ulykker.

Instruksjoner / Tilkopling

Sett jordfeilbryteren i stikkontakten med teksten rettvendt, deretter plugges apparatets støpsel direkte i den. Fungerer sammen med alle typer apparater som plugges i stik-kontakt. Trykk et øyeblikk på "RESET", så er bryteren klar til bruk. Bryteren kopler automatisk ut når det oppstår lekkstrøm/feilstrom. Jordfeilbryteren er utstyrt med nullspenningsutløser og må tilbakes-tilles manuelt ved strømbrudd.

Funksjonstest

Foreta en funksjonstest før bruk slik:

Trykk på "TEST"-knappen, jordfeilbryteren bryter og indikerer svart i indikatorvinduet.

Trykk på "RESET" for å tilbake stille bryteren, så blir indikatorvinduet rødt igjen.

Advarsel!

Foreta funksjonstest som beskrevet over før bruk. Hvis jordfeil-bryteren løser ut når apparat er tilkople, kan det være feil på apparatet, ikke bruk det før det er blitt undersøkt av en sakkyn-dig. Hvis den ikke løser ut når man foretas testen, er det en feil på jordfeilbryteren, vennligst kontakt salgsstedet for å få råd. Legg merke til at bruk av jordfeilbryter er en ekstra beskyttelse og må ikke brukes i stedet for normal el-sikkerhet.

Spesifikasjoner
Art.nr.: 961520
Type: EMP200S-1
Merkespenning: 230V~50 Hz

Maks. effekt: 3680W
Utløsningsstrøm: 30 mA
Utløsingstid: < 30 ms
Kapslingsklasse: IP44, Klasse A

VIKAVIRTAKYTKIN

Soveltuu käyttöön erilaisten sähkölaitteiden kanssa, esimerkiksi sähkökäsikoneille, pesukoneille, vedenkeittimille jne. Vuotovirran syntyessä kytkin katkaisee virran automaattisesti ja estää vakavien onnettomuuksien syntymisen.

Ohjeet / Liitântä

Sijoita vikavirtakytkin pistorasiaan teksti oikeinpäin käännettynä, ja liitä sen jälkeen laitteen pistoke suoraan siihen. Toimii kaikäntyypp-pisten, pistorasiaan liitettävien laitteiden kanssa. Paina lyhyesti "RE-SET"-painiketta, kytkin on sen jälkeen valmis käytettäväksi. Kytkin kytkeytyy irti, mikäli vuoto- tai vikavirtaa syntyy. Vikavirtakytkimessä on nolajännitelaukaisu, ja se on palautettava käsin sähkökatkoksen jälkeen.

Toimintotesti

Tee ennen käyttöä toimintotesti seuraavasti:
Paina "TEST"-painiketta, jolloin vikavirtakytkin laukeaa ja merkki-ikkuna on musta.
Palauta virta painamalla "RESET"-painiketta, merkki-ikkuna muut-tuu punaiseksi.

Varoitus!

Tee yllä oleva toimintotesti ennen käyttöä. Jos vikavirtakytkin laukeaa, kun siihen on liitetty laite, laite voi olla viallinen eikä sitä saa käyttää ennen kuin asianmukainen asiantuntija on tarkastanut sen. Jos vikavirtakytkin ei laukea toimintotestin aikana, vikavirtakytkimessä on jotakin vikaa. Pyydä neuvoa ostopaikasta. Huomaa, että vikavirtakytkimen käyttö on lisäsuojausta, eikä sitä saa käyttää normaalien sähköturvallisuusmääräysten sijaan.

Tekniset tiedot:
Tuotenro: 961520
Tyyppi: EMP200S-1
Nimellisjännite: 230V~50Hz

Maks.teho: 3680W
Laukaisuvirta: 30 mA
Laukaisuaika: <30 ms
Suojausluokka: IP44, Luokka A