

# BÅREBO

## Bruksanvisning LED-dimmer Käyttöohje LED-himmennin



---

Thomé Gruppen AB  
Box 50304, Bjurögatan 28  
202 13 MALMÖ

[www.barebo.com](http://www.barebo.com)

## Bruksanvisning LED-dimmer 962259

### A. Funktioner

1. Plug-in-dimmern reglerar ljusstyrkan för att spara energi. Den skapar även en behaglig atmosfär när du vill
2. Kan användas för glödlampor, halogenbelysning och de flesta armaturer med LED-lampor



### B. Instruktion

1. Se till att apparaten och dimmern är avstängda innan du ansluter till eluttaget (För att stänga av dimmern, vrid ratten moturs tills du hör ett "klick")
2. Anslut dimmern till eluttaget
3. Anslut belysningsarmaturen till dimmer-uttaget
4. Vrid vredet medurs för att slå på belysningen och dimmern

### C. Varning

1. ENDAST FÖR INOMHUSBRUK
2. Koppla INTE från apparaten medan dimmern är på
3. Matningsspänningen ska överensstämma med nedanstående specifikationer
4. Dimmern är INTE lämplig för all lysrörsbelysning, dimbara LED-lampor
5. Seriekoppla aldrig flera dimmers
6. Dimmern är bara spänningsfri om kontakten har dragits ut
7. Täck inte över vid användning

### D. Specifikation

Märkspänning:

230V~, 50Hz

Effekt:

Glödlampa/halogen belysning 30-200W  
LED-belysning 3-24W


# N

# BÅREBO

## Bruksanvisning LED-dimmer 962259

### A. Funksjoner

1. Plugin-dimmeren dimmer lyset ditt slik at du kan spare strøm. Du får også en behagelig atmosfære når du måtte ønske
2. Kan brukes til glødelamper, halogenbelysning og det meste av LED-belysning



### B. Bruksanvisning

1. Påse at apparatet og dimmeren er slått av før du kobler til støpselet (For å slå av dimmeren vrir du bryteren mot urviseren til du hører et klikk)
2. Koble dimmeren til stikkkontakten
3. Koble lampen til kontakten på dimmeren
4. Vri bryteren med urviseren for å slå på lyset og dimme det

### C. Advarsler

1. KUN FOR INNENDØRS BRUK
2. Lampen må ikke kobles fra mens dimmeren er på
3. Inngangsspenningen må stemme med spesifikasjonene som du finner nedenfor
4. Dimmeren er ikke egnet for alle lysstoffrør og dimbare LED-lys
5. Lamper på ikke seriekobles
6. Bryt strømmen før du trekker ut støpselet
7. Må ikke tildekkes under bruk

### D. Spesifikasjoner

Nominell effekt:	230V~, 50Hz
Effekt:	Glødepærer/halogenpærer 30-200W LED-belysning 3-24W

**FI****BÅREBO**

## Käyttöohje LED-himmennin 962259

### A. Toiminnot

1. Pistorasiaan kiinnitettävä himmennin himmentää valoja energian säästämiseksi. Sen avulla voit myös luoda mukavan tunnelman milloin haluat
2. Voidaan käyttää hehkulamppuihin, halogeenivalaistukseen ja suurimpaan osaan LED-valoista



### B. Ohje

1. Varmista ennen pistorasiaan kytkemistä, että laite ja himmennin ovat sammutettuina. (Sammuta himmennin kääntämällä nuppia vastapäivään, kunnes kuulet "naksahduksen".)
2. Kytke himmennin pistorasiaan
3. Kytke valaistuslaite himmentimen pistokkeeseen
4. Käännä nuppia myötäpäivään valon sytyttämiseksi ja himmentämiseksi

### C. Varotoimenpiteet

1. VAIN SISÄKÄYTTÖÖN
2. Älä irrota laitetta, kun himmennin on päällä
3. Tulojännitteen on oltava alla olevien teknisten tietojen mukainen
4. Himmennin EI sovellu kaikkiin loistevalaisimiin eikä himmennettäviin LED-valoihin
5. Älä kytke peräkkäin
6. Jännitteetön vain, kun pistoke on irrotettu pistorasiasta
7. Älä peitä käytön aikana

### D. Tekniset tiedot

Teholuokitus:	230V~, 50Hz
Teho:	Hehkulamppu/halogeenivalaistus 30-200W LED-valaistus 3-24W