

BÅREBO PRO POWER



S ARBETSBELYSNING LED

N ARBEIDSBELYSNING LED

FI TYÖVALO LED

Thomée Gruppen AB
Box 50304, Bjurögatan 28
202 13 MALMÖ

www.barebo.com

ARBETSBELYSNING LED

Art. Nr: 964682

OBS!

Läs noga igenom följande instruktioner för att säkerställa att monteringsarbetet utförs på rätt sätt. Instruktionerna ska förvaras ordentligt för framtida bruk.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Innan du monterar lampan och utför underhåll ska du se till att strömförsörjningen har stängts av så att du inte får några elektriska stötar.
2. Lampan ska anslutas till ett jordat eluttag.
3. Titta inte direkt in i arbetslampan när den är tänd.
4. Nätsladden måste vara en vattentät H07RN-F 3x1,5 mm²-kabel.
5. Om armaturens externa flexibla kabel eller sladd är skadad får den endast ersättas av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en motsvarande behörig person för att undvika fara.
6. Byt ut skyddssköldar som spruckit.
7. Innan du utför något underhåll ska strömmen slås av. Underhållet får endast utföras av en behörig elektriker.
8. Apparaten är försedd med uttag. Se till att summan av uteffekten är lägre än 16 A.
9. Lampan kan endast användas när stativet är utfällt.

TEKNISK DATA

Nominell effekt:	Strömförsörjning	Effektfaktor	Härdat glas	Vikt	Högsta upplysningsområde	Mått	Anmärkning:
45W 250*0,2W	MAX. 0,21 A	> 0,9	347*194*2,3 mm	2,3 kg	0,12 m ²	385*90*315 mm	Kapslingsklass för utomhusbelysning: IP54. Nominell spänning: 220–240 V~ 50/60 Hz

VARNING

Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Byt ut hela lampan om ljuskällan går sönder.



Denna märkning anger att produkten inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall inom hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt och därigenom främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din använda enhet använder du retur- och insamlingssystemen eller kontaktar återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt och återvinna den på ett miljövänligt sätt.

ARBEIDSBELYSNING LED

Art. No: 964682

MERK!

Les denne bruksanvisningen nøye for å sikre at monteringen utføres på riktig måte. Bruksanvisningen skal oppbevares for fremtidig referanse.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Før montering og vedlikehold må du sørge for at strømforsyningen er slått av for å unngå elektrisk støt.
2. Lampen må være jordet.
3. Ikke se direkte inn i arbeidslampen når den er slått på.
4. Strømledningen må være en vanntett H07RN-F 3x1,5 mm²-kabel.
5. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den kun skiftes ut av produsenten eller dennes serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
6. Bytt ut eventuelle sprukken beskyttende skjerming.
7. Strømmen skal slås av før det utføres vedlikeholdsarbeid. Vedlikehold skal bare utføres av en kvalifisert elektriker.
8. Apparatet er utstyrt med stikkontakter. Pass på at den samlede utgående elektrisiteten er mindre enn 16 A.
9. Lampen skal kun brukes med utvidet brakett.

TEKNISKE DATA

Nominal effekt:	Strøm-forsyning	Effekt-faktor	Herdet glass	Vekt	Maksimalt projisert område	Dimensjoner	Merk:
45W 250*0,2W	MAX. 0,21 A	> 0,9	347*194*2,3 mm	2,3 kg	0,12 m ²	385*90*315 mm	Kapslingsklasse: IP54. Nominelt spennings-nivå: 220–240 V, 50/60 Hz

FORSIKTIG

Lampens lyskilden kan ikke byttes ut. Hvis lyskilden går i stykker, må hele lampen byttes ut.



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre skade på miljøet eller menneskers helse som skyldes ukontrollert avfallshåndtering, skal produktet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressursene. Den brukte enheten skal returneres gjennom retur- og innsamlingsystemer, eller du kan kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandleren kan ta i mot produktet for miljømessig forsvarlig resirkulering.

TYÖVALO LED

Tuotenro: 964682

HUOMIO!

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta asennus tehdään oikealla tavalla. Nämä ohjeet on säilytettävä myöhempää käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Varmista ennen asennusta ja huoltoa, että virransyöttö on katkaistu, jotta vältetään sähköiskut.
2. Lamppu on maadoitettava.
3. Älä katso suoraan työlamppuun, kun siihen kytketään virta.
4. Virtajohdon on oltava H07RN-F 3X 1,5 mm²:n vesitiivis kaapeli.
5. Jos tämän lampun ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se, jotta vältetään sähköiskuvaara.
6. Jos jokin suojakilpi on säröytynyt, vaihda se.
7. Virta on katkaistava ennen huoltotöitä. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.
8. Laitteessa on vastakkeet. Varmista, että kokonaisvirta on alle 16 A.
9. Lamppua saa käyttää vain pidikkeen ollessa avattuna.

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho:	Virransyöttö	Tehokerroin	Karkaistu lasi	Paino	Suurin pinnan projektiio	Mitat	Huomaus:
45W 250*0,2W	Enint. 0,21 A	> 0,9	347*194*2,3 mm	2,3 kg	0,12 m ²	385*90*315 mm	Lampun kotelon suojausluokitus: IP54. Nimellisjännite: 220-240V~50/60 Hz

VAROITUS

Lampun valonlähdettä ei voi vaihtaa. Jos se rikkoutuu, koko lamppu on vaihdettava.



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa koko EU-alueella. Valvomattoman jätteen hävittämisen ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvan mahdollisen haitan estämistä varten tuote on kierrätettävä vastuullisesti, jotta raaka-aineet saadaan uusiokäyttöön kestäväällä tavalla. Voit palauttaa käytetyn laitteen palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ottamalla yhteyden jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Ne voivat huolehtia tuotteen ympäristölle turvallisesta kierrätyksestä.