


# Snabbguide 3M PELTOR WS Alert XP

## Sätt i batterier


Vänster kåpa



Dra luckan  
neråt



Lyft av  
ytterkåpan



Sätt i  
batterierna

## Sätt på och stäng av

Höger kåpa

I avstängt läge;  
Håll inne  
ON/OFF/Mode  
i 2 sek



2 sek

"Power on"

I påslaget läge;  
Håll inne  
ON/OFF/Mode  
i 2 sek



2 sek

"Power off"

## Synka med telefonen

Höger kåpa

När headsetet  
startas den  
första gången  
intar det  
automatiskt  
synkroniserings-  
läge.



"Bluetooth  
pairing on"



Aktivera Bluetooth  
och sök nya enheter  
på telefonen. Bekräftas  
med "Connected"


## Justera volymen

Höger kåpa


Tryck på  
+ eller -  
för att justera  
radiovolymen



Tryck på  
ON/OFF/Mode  
för att skifta till  
surroundvolym



Tryck på  
+ eller -  
för att justera  
surroundvolymen



## Sök kanaler på radion


Höger kåpa



"Search station"

Tryck  
en gång på  
menyknappen

Sök station  
genom att  
trycka på  
+ eller -



## Hantera samtal

Vänster kåpa




Inkommande  
samtal

"Incoming call"



Tryck  
en gång på  
Bluetooth  
knappen



Placera mikrofonen  
ca 1-3 mm från munnen  
för bra ljud och bra bullerdämpning




Tryck en gång  
på Bluetooth  
knappen för  
att avsluta  
samtalet

## Reset to Factory Default

Höger kåpa


Bra att göra vid  
problem med synkning



"Menu"

Håll inne  
menyknappen  
i 2 sek

2 sek



"Reset to  
Factory Default"

Tryck 7  
gångar på  
menyknappen

x7



"Reset Complete"

Håll inne  
menyknappen  
i 2 sek

2 sek

För fler funktioner i 3M PELTOR WS Alert XP, se användarmanualen som finns i kartongen och på [www.3M.se/WSAlertXP](http://www.3M.se/WSAlertXP)